

# MTA 36 E

## 1 Ersatzteilliste

POS.	ART.NUM.	BEZEICHNUNG	TYP (*)	BEMERKUNG
1	00310004667	Führungsgriff komplett	E	
2	00310004985	Führungsgriff oben	E	
3	00310004984	Führungsgriff unten	E	
4	00310003986	Zahnscheibe	E	
5	00310004733	Spannhebel mit Schraube	E	
10	00310004635	Hydraulische pumpe	V	
11	00310004698	Ablassschraube	V	
13	00310004718	Hydraulikleitung	V	
14	00310004530	Hydraulik Schlauchkupplung	V	
15	00310004691	Hydraulischer Zylinder	V	
16	00310004726	Hubbegrenzungsglasche	E	
17	00310004402	Sicherung Ring	E	
18	00310004156	Axiallager	V	
19	00310004637	Gabel	E	
20	00310004202	Druckscheibe	E	
21	00310004636	Arm Kreuz	E	
22	00310004715	Feststellschraube für Schaufelträger	E	
23	00310004737	Stellschraube Nockenhebel	E	
24	00310004630	Nockenhebel und Befestigungsarm	E	
25	00310002137	Feststellschraube	E	
26	00310004166	Schmiernippel	E	
27	00310004402	Sicherung Ring	E	
28	00310004744	Schutzring	E	
29	00310004375	Riemenschutzhaube	E	
30	00310004267	Fliehkraftkupplung	V	
31	00310004352	Kupplungsbeläge (1 St.)	V	
32	00310004370	Schneckengetriebe	E	
33	00310004666	Riemenscheibe Schneckengetriebe	E	
34	00310004368	Keilriemen	V	
35	00310004668	Motor Konsole	E	
36	00310004268	Elektro Motor	E	
37	00310004692	Satz Ersatzteile	E	
38	00310004193	Gummi Griff	E	
39	00310004264	Hauptschalter	E	
40	00310004692	E. Sicherheitsschalter	E	
41	00310004159	Stecker 16A	E	
42	00310004160	Kupplung 16A	E	

(\*) V = Verschleißteil, E = Ersatzteil

Verschleißteile sind Teile, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Maschinen einer betriebsbedingten Abnutzung unterliegen. Die Verschleißzeit ist nicht einheitlich definierbar, sie differiert nach der Einsatzintensität. Die Verschleißteile sind gerätespezifisch entsprechend der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten, einzustellen und ggf. auszutauschen. Ein betriebsbedingter Verschleiß bedingt keine Mängelansprüche.

## 2 Explosionszeichnung

